



Wecker mit zwei Weckzeiten Fun – R16SEASONSFUNNY



Eigenschaften

- LED-Anzeige
- Weckfunktion mit drei wählbaren Tönen (Sommer/Herbst/Winter)
- Schlummertaste (Snooze)
- Dimmbares LED-Display (0%/50%/100%)
- Eingebauter Lautsprecher
- Einstellbare Wecklautstärke
- 3 Schiebefronten zur individuellen Gestaltung des Weckers
- Netzbetrieb 230 V
- Stromausfallsicherung mit 2 AAA-Batterien LR03 (nicht im Lieferumfang enthalten)

! Kein Batteriebetrieb des Weckers möglich – nur mit dem im Lieferumfang enthaltenen Netzteil



ART. NR.	AU387421	EAN	3499550387421		
FARBE	Muster/Motive				
MASTERKARTON	18	UNTERKARTON	6		
Verpackung					
Tiefe (in cm)	19.5	Breite (in cm)	13.5	Höhe (in cm)	6
Gewicht (kg)	0.40				
Produkt-Details (ohne Verpackung)					
Gewicht (kg)	0.00				



3499550387421